AMASSADEIRA COM EXTRUSORA

AME-05/15



Manual de Instrução

ÍNDICE

	3
	4
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
✓ Certificados	21
	23
	25

APRESENTAÇÃO

A empresa, especializada no ramo de máquinas para alimentação, oferece uma variada linha de produtos, que atendem as necessidades do mercado. São dezenas de equipamentos projetados para facilitar o trabalho de quem atua no ramo de alimentação. Fornecemos equipamentos para restaurantes, panificadoras, açougue, pizzarias, supermercados, confeitarias e até mesmo para cozinhas residenciais e industriais.

Todos os produtos são fabricados com materiais de alta qualidade e acabamento superior, dentro das normas de segurança e higiene das leis vigentes.

A facilidade na instalação, manutenção mínima, baixo consumo e o alto rendimento produtivo, colocam os produtos G.Paniz, à frente no mercado, com vantagens de economia, produtividade, segurança e qualidade.

Queremos cumprimentá-lo por ter escolhido um produto com a qualidade a que o nome merece, **G.Paniz**.

FINALIDADE DO MANUAL

A finalidade deste manual é passar ao usuário informações necessárias sobre o produto que acaba de ser adquirido. Leia este manual atentamente e terá a orientação correta para que obtenha um melhor aproveitamento e durabilidade do equipamento.

SEGURANCA

• Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, falta de experiência ou conhecimento, ao menos que tenham recebido instruções quanto ao uso deste equipamento por pessoa responsável pela sua segurança.



Para identificar o terminal de interligação, que visa manter diversos aparelhos com o mesmo potencial. Não sendo, necessariamente, o Terra de uma ligação local.



Para indicar os riscos decorrentes de tensões perigosas





Terra de Proteção IEC 60417-5019

Identificar qualquer terminal que é destinado para conexão com um condutor externo para proteção contra choque elétrico em caso de uma falha, ou no terminal de uma terra de proteção (Terra) eletrodo.


• Verifique se a tensão do seu aparelho está de acordo com a etiqueta que acompanha o produto (no cordão de alimentação).

- Para evitar choques e danos ao seu produto verifique o aterramento de sua rede elétrica.
- Crianças devem ser vigiadas para assegurar que não estejam brincando com o aparelho.



Pg.03

ASPECTOS DE SEGURANÇA



VIDA ÚTIL DOS COMPONENTES

Contactoras	9A	18A	25A	32A
Vida Mecânica	10x10 ⁶	10x10 ⁶	10x10 ⁶	10x10 ⁶ manobras
Vida Elétrica	1,8x10 ⁶	1,2x10 ⁶	1,3x10 ⁶	1,2x10 ⁶ manobras

Temporizador

Vida Mecânica	30x10 ⁶ manobras
Vida Elétrica	10x10⁵ manobras

Botões

Vida Mecânica 3x10⁶ operações

Botões de emergência

Vida Mecânica 3x10⁵ operações



ASPECTOS DE SEGURANÇA

Dados Específicos: Informações específicas do aparelho, ou mesmo da empresa, como razão social, CNPJ, nº de série, podem ser encontradas na contracapa do manual.

Normas do Projeto: Esta máquina foi projetada observando a Norma de Segurança NR12.

Amassadeira com Extrusora: A descrição da máquina e sua utilização prevista, podem ser visualizadas na pág. 8.

Esquema Elétrico: Para a visualização da esquemática do comando elétrico, conforme a tensão 127V ou 220V Monofásico verificar a partir da pág. 20.

Segurança: Leia com atenção os itens a seguir para evitar problemas durante a instalação e o uso de seu equipamento.

Mantenha esse manual sempre próximo dos usuários nos locais de trabalho.

Nunca retirar o cabo do equipamento puxando pelo fio, sempre pegando o plug e tirandoo da tomada.

Nunca use extensões ou adaptadores para a ligação dos equipamentos.

Não remova o pino central do plug.

Para a segurança do operador e dos componentes elétricos, recomendamos que seja verificado se o local de instalação possui aterramento.

Conforme o Artigo 198 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), é de 60kg o peso máximo que o trabalhador pode carregar sem prejudicar sua saúde.

Limitações: Instalar o equipamento com distância mínima de 50 cm entre um equipamento e outro, para evitar superaquecimento do motor. Instale o equipamento em local onde não haja tráfego intenso de pessoas.

ASPECTOS DE SEGURANÇA

Adulteração: Seu equipamento possui grade de proteção e componentes elétricos que impedem acesso as partes móveis. A retirada ou adulteração destes componentes de segurança podem causar riscos graves nos membros superiores do usuário do produto.

Utilização do Aparelho: Este equipamento foi projetado exclusivamente para a área de alimentação, a utilização para outros fins resultarão em desgaste prematuro do produto e danos no seu sistema de transmissão.

Procedimento para utilização do aparelho com segurança ver pág. 10.

Manutenção: Procedimentos para manutenção, cabo danificado, desgaste da correia, verifique pág. 16.

Emergência: Em caso de emergência, pressione o botão de emergência, o mesmo fará com que a máquina pare.

Verifique o procedimento de uso do botão de emergência, na pág. 18.

Vida Útil: A vida útil da máquina pode variar de 3 à 5 anos, baseado na vida útil dos componentes, localizados na pág. 04.

- Acesse gratuitamente nosso site www.gpaniz.com.br

Atenção


É PROIBIDA A RETIRADA DE QUALQUER ITEM DE SEGURANÇA DE SUA MÁQUINA SOB PENA DE PERDA DA GARANTIA E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.




RECEBIMENTO DO PRODUTO

Ao receber o produto, recomendamos cuidado e inspeção para detectar qualquer avaria proveniente do transporte, tais como:

- a) Amassados e riscos na pintura;
- b) quebra de peças;
- c) falta de peças através da violação da embalagem e
- d) verificar se os kits vem com os seguintes itens:
- 9 trefilas para fazer massas e biscoitos:
- 1 socador:
- ✓ 1 bandeja.
- 1 espátula





INSTALAÇÃO

Os procedimentos a seguir devem ser executados para a melhor segurança do usuário:

- 1) Instale seu equipamento em área bastante arejada;
- 2) a instalação do equipamento deve ser em uma superfície plana;
- 3) deixar um espaço de pelo menos 15cm em torno do equipamento;
- partes metálicas são condutoras de calor, portanto, antes de iniciar qualquer manutenção verifique se o equipamento está completamente resfriado;
- 5) verificar se a tensão da rede elétrica é a mesma do seu equipamento;
- 6) para a operação adequada, este aparelho deve ser instalado em local com temperatura entre 5°C a 25°C;
- 7) nunca use extensões ou 'T' para a ligação dos equipamentos;
- 8) não remova o pino terra do cabo elétrico;
- 9) utilize tomadas para 20A com pino 4,8mm conforme NBR 6147;
- 10) para instalar a bandeja (item 19 pág.11) basta encaixá-la no corpo alimentador de bronze (item 15 pág. 11)

Se não for apto a estes procedimentos, contratar profissional habilitado para a realização. Ligue para 0800-704-2366 e contate a Assistência.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Projetada como amassadeira conjugada com extrusor, prepara massas pesadas como massas de pães, pizzas, cucas ,etc, trabalha com capacidade máxima de 5 kg de massa pronta. Extrusor possui capacidade de 15 kg de massa por hora. Atende o trabalho constante em cozinhas industriais, hotéis, panificadoras, padarias e similares com muita eficiência, rapidez e qualidade.


Para consulta de receita, acesse o site: www.gpaniz.com.br

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS					
PRODUTO	MODELO PESO CAPACIDADE DIMENSÕE DE PRODUÇÃO (AXLXC)			DIMENSÕES (AxLxC)	
Amassadeira Semi Rápida com Extrusor	AME-05/15	58 kg	Amassadeira 05 kg Extrusora 15 kg	620x420x410mm	

A empresa reserva o direito de efetuar alterações nos equipamentos sem aviso prévio.

Máquina	DESCRIÇÃO	Potência	Código
AME-05/15	Motor Monofásico 1/2CV 220V 4P 50Hz	600 W	00011
AME-05/15	Motor Monofásico 1/2CV 127V 4P 60Hz C/PTC	600 W	71633
AME-05/15	Motor Monofásico 1/2CV 220V 4P 60Hz C/PTC	600 W	71634





INSTRUÇÕES DE USO AMASSADEIRA

Para ligar seu equipamento, siga os passos descritos abaixo:

- 1º Passo: verificar se a tensão do local é a mesma que a do equipamento;
- 2º Passo: conectar o plugue na tomada;
- 3º Passo: posicionar a chave geral na posição ON;
- 4º Passo: colocar todos os ingredientes dentro da bacia (ver item 35 pág. 11)
- 5º Passo: fechar completamente a tampa (ver item 34 pág 11);
- 6º Passo: Verificar se o 'Botão de Emergência' está na posição de trabalho (puxado totalmente para fora):
- 7º Passo: pressionar o botão reset;
- 8º Passo: pressionar o botão liga/desliga na região verde;
- 9º Passo: deslique a máquina pressionado o botão liga/desliga na região vermelha;
- 10º Passo: retire a massa basculando a máquina.

INSTRUÇÕES DE USO EXTRUSORA

Para ligar seu equipamento, siga os passos descritos abaixo:

- 1º Passo: soltar a porca de bronze (item 10 pág. 11) girando-a no sentido horário;
- 2º Passo: escolher a chapa que será utilizada e encaixe-a na porca do bronze;
- 3º Passo: prender a porca de bronze no alimentador de bronze (ver item 15 pág.11) girando-a no sentido anti-horário:
- 4º Passo: encaixar a bandeja (item 19 pág.11) no alimentador de bronze;
- 5º Passo: verificar se a tensão do local é a mesma que a do equipamento;
- 6º Passo: conectar o plugue na tomada;
- 7º Passo: posicionar a chave geral na posição ON;
- 8º Passo: Verificar se o 'Botão de Emergência' está na posição de trabalho (puxado totalmente para fora);
- 9º Passo: pressionar o botão reset;
- 4º Passo: encaixar a bandeja (item 19 pág.11) no alimentador de bronze;
- 5º Passo: colocar a massa sobre a bandeia:
- 10º Passo: pressionar o botão liga/desliga na região verde;
- 11º Passo: com o auxilio do espátula (item 52 pág. 11) arraste a massa até o orifício da bandeja;
- 12º Passo:após terminar o processo desligue seu equipamento na chave liga/desliga pressionando a região vermelha.

INSTRUCÕES GERAIS

Em caso de emergência, pressione o botão de Emergência da máquina, o mesmo fará com que a máquina pare instantaneamente.

NOTA: Para um melhor desempenho de sua extrusora, procure alimenta-lá de forma que não fique intervalos de ar entre a massa dentro do caracol. Não utilize qualquer tipo de gordura na massa para extrusão. A gordura prejudica o desempenho do equipamento. Nuca execute duas operações simultaneamente.

NOTA: Utilize o socador para ajudar a empurrar a massa, caso seu equipamento esteja sendo forçado verifique se as trefilas não estão entupidas.



TIPO DE TREFILAS



Trefila utilizada para fazer biscoitos.

Trefila utilizada para fazer tortéi.









Trefila utilizada para fazer tagliarin.

Trefila utilizada para fazer espaguete fino.









Trefila utilizada para fazer espaguete médio.

Trefila utilizada para fazer agnoline.









Trefila utilizada para fazer macarrão.

Trefila utilizada para fazer espaguete grosso.










Trefila utilizada para fazer tagliatelle






CATÁLOGO DE PEÇAS AME 05/15

ITENA	DESCRIÇÃO	A B 4 E 6 E / 4 E
ITEM	DESCRIÇÃO	AME 05/15
1	Chapa Biscoito	00431
2	Chapa Espaguete Fino	00423
2 3	Chapa Tagliadele	00430
<u>4</u> 5	Chapa Espaguete Médio	00425
5	Chapa Tagliarin	00429
6	Chapa Espaguete Grosso	00424
7	Chapa Macarrão	00424 00426
8	Chapa Agnolini	00427
9	Chapa Tortei	00428 01414
10	Porca Bronze	01414
11	Caracol Bronze	00156
12 13 14	Rolamento Encosto 511005	00031
13	Tampa Mancal	04116
14	Anel Elástico E 20	00060
15	Corpo Alimentador Bronze	01413
16	Manipulo 70 x 1/2 x 1 1/2	00526
17	Conjunto Proteção Motor	05824
18	Conjunto Socador	00939
19	Conjunto Bandeja	05837
20	Sensor Magnético	71344 05828
21	Guia Bandeja	05828
22	Batente Sensor	05880
23	Rolamento 6204 2RS	00020
24	Retentor 42902 BMLLD	02498
<u>25</u>	Mancal	04108
<u>26</u>	Mancal Fixação	05809
27	Pá Amassadeira	05808
28	Eixo Arrastador	05810
29	Tabela de motor pág 7.	-
30	Espaçador 26,9 x 88 mm	05811 05821
31	Suporte Motor	05821
32	Anel Elástico I 47	00971
33	Parafuso Sextavado M 08x 16	00289
34	Conjunto Tampa	08126
35	Bacia	05807
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39	Suporte Polias Trans.	05804
3/	Conjunto Base	05873
30	Engrenagem Helicoidal Maior Esq.	05803
39	Proteção Engrenagens Engrenagem Halippidal Major Dir	05817 04124
40	Engrenagem Helicoidal Maior Dir.	04124
41	Engrenagem Helicoidal Esq. Média	04125
42 43	Parafuso Fenda M 06 x 20 Conjunto Engre Helicoidal Menor	00748 04138
43	Rolamento 6002 ZZ	
45	Volante Nylon	00022 7262
45	Polia Motor	00419
46	Botão Liga/Desliga	70711
48	Botão Eiga/Desliga Botão Emergência	70710
49	Botão Reset	70710 71257
50	Conjunto Proteção Correia	05874
	Correia 13A 1100 A-42	
51		02682
52	Espátula	275

VISTA EXPLODIDA PAINEL AME-05/15



01)

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGOS
01	Cabo 3x1,5	71600
02	Terminal Sapata TA-6 (SAPATA)	71575
03	Prensa Cabo PG 13,5	71621
04	Chave Seccionadora	71469
05	Trilho DIN 35x 140mm	15688
06	Tampa Lateral	05819
07	Contactora CWC 12	16747
80	Relé Segurança CPD	71351
09	Transformador E127/220V	71350
10	Controlador de Temperatura PTC	71612

MANUTENÇÃO

- a) Para identificar desvios de desempenho e deterioração da segurança, manutenções periódicas devem ser realizadas conforme cronograma de manutenção, devendo ter registros para futuras auditorias.
- b) Para o sistema elétrico a equipe de manutenção do cliente deve revisar e testar as condições elétricas (relé de segurança, contatores, cabos, contatos, chaves, etc) uma vez por mês.
- c) Para o sistema mecânico a equipe de manutenção do cliente deve revisar a integridade e fixação das proteções mecânicas diariamente;
- d) A situação normal de trabalho do equipamento deve ser restaurada somente quando os responsável(is) pela manutenção acabar(em) o serviço. Todas as proteções fixas que, por ventura, tenham sido removidas devem ser recolocadas e aparafusadas novamente conforme estavam;
- e) Somente pessoas autorizadas e treinadas, que reconhecem todos os riscos da máquina devem realizar a manutenção.
- f) verificar desgaste e aperto (tensão) da correia do motor a cada 100 horas.
- g) lubrificar as engrenagens a cada 200 horas de uso.

Nota: Utilizar GRAXA ESPECIAL TUTELA. ASF 360DXC3276.

- h) Um eletricista deverá fornecer serviços elétricos conforme especificações de leis locais e nacionais.
- i) Caso o cordão de alimentação esteja danificado, o mesmo deverá ser substituído pelo fabricante ou serviço autorizado com um cordão de alimentação especial disponibilizado pelo fabricante ou serviço autorizado, com o objetivo de prevenir acidentes.
- j) partes metálicas são condutoras de calor, portanto, antes de iniciar qualquer manutenção verifique se o equipamento está completamente resfriado;

Este equipamento deve ter aterramento obrigatório para evitar possíveis descargas sobre pessoas ou danos ao equipamento. O fabricante não se responsabiliza e não cede garantia por danos causados pela falta do aterramento.

LIMPEZA

- a) Antes de efetuar a limpeza desligue a chave geral e retire o plug da tomada.
- b) nunca utilize acessório de metal (faca, colher, etc) para não agredir as partes de aco inoxidável.
- c) nunca utilize água em abundância para limpar a cuba pois a umidade poderá danificar os rolamentos.
- d) para a limpeza externa, aconselha-se utilizar um pano úmido com sabão neutro. Nunca utilize mangueira de água pois poderá provocar curto circuito e danificar os componentes elétricos como motor e itens de segurança.
- e) a limpeza de seu equipamento deverá ser feita sempre após a sua utilização.
- দি) βরাধ শানাক্রশিওএর্জিপরিশিক্ত স্থানি আর্থিনি কির্নিধিক প্রার্থনি করি প্রথম করেন agua morna e depois de um tempo lave-as em água corrente e depois retire o resto dos resíduos com um palito.



OCORRÊNCIA DE DEFEITOS

- Em caso de não funcionamento do equipamento, antes de chamar a assistência técnica, observe se a máquina apresenta os seguintes problemas:
- 1 Se a máquina não liga: Verifique se a tensão da máquina coincide com a do estabelecimento, verifique se o botão de emergência está totalmente puxado para fora (posição de trabalho).
- 2 Se a máquina estiver lenta: Verifique a pressão das correias.

Se houver realmente a necessidade de acionar a Assistência Técnica GPaniz, caso o equipamento não esteja funcionando conforme as especificações, tenha a nota fiscal e o Manual de Instruções à mãos e entre em contato com o Serviço de Atendimento GPaniz. Este lhe prestará esclarecimento sobre pequenos problemas que eventualmente venham ocorrer em seu equipamento e lhe indicará o assistente técnico mais próximo.

Para facilitar a reposição de peças, cite sempre a referência da máquina, nesse caso AME-05/15.

Relé de Segurança Instrutech

Leds

- O equipamento estará apto a funcionar quando todos os leds estiverem ligados;
- Caso o led **Pw** estiver desligado, verificar entradas de energia, como transformador e fios desconectados.
- Caso apenas o led **Pw** estiver ligado deve-se acionar o botão reset, ao acioná-lo os demais leds ligarão. Se os leds não ligarem verificar se existe algum fio desconectado ou se os botões de emergência estão armados ou se a grade de protecão está aberta.
 - Quando o freio não está sendo acionado deve-se verificar se algum fio está desconectado da ponte retificadora ou dos contatos auxiliares.

Relé de Segurança Schmersal

Leds

K1 (

K2 🦪

Out

- O equipamento estará apto a funcionar quando todos os leds estiverem ligados;
- Caso o led **Ui** estiver desligado, verificar entradas de energia, com transformador e fios desconectados.
- Caso apenas o led Ui estiver ligado deve-se acionar o botão reset, ao acioná-lo os demais leds ligarão. Se os leds não ligarem verificar se existe algum fio desconectado ou se os botões de emergência estão armados ou se a grade de protecão está aberta.
 - Quando o freio não está sendo acionado deve-se verificar se algum fio está desconectado da ponte retificadora ou dos contatos auxiliares.

BOTÃO DE EMERGÊNCIA

Os BOTÕES DE EMERGÊNCIA da máquina possuem a função de segurança de parar a máquina em caso de emergência. Portanto, os mesmos devem estar desacionados para que o aparelho possa entrar em funcionamento. A imagem a seguir ilustra o botão acionado e desacionado.



Pg.16

ESQUEMA ELÉTRICO AME-05/15 127V INSTRUTECH SENSOR Cabo branco Cabo marrom BOTÃO LIGA/DESL Cabo preto ЯОПАПТА Cabo amarelo 900mm Cabo azul Cabo amarelo - 150mm Cabo azul - 200mm 9 9 0 0 60mm 9 9 Cabo branco - 950mm Cabo laranja - 950mm Cabo lilas 900mm Cabo preto 900mm Cabo laranja - 200mm Cabo branco - 200mm Cabo lilas 900mm MICRO 1 % 2% Cabo branco - 2000mm Ą 13 23 41 A1 S11 S21S22\$12 14 24 42 1 NC 2 NC BOTÃO EMERGÊNCIA 1 CP-D 301 60mm BOTÃO RESET Cabo azul Cabo azul Y2 bo marro Cabo branco - 1000mm Legenda bitola cabos Cabo 0,75mm² Cabo 1,5mm² Cabo laranja - 1000m S: 24V Cabo amarelo Cabo branco Cabo marrom - 1200mm Cabo branco - 150mm Cabo branco - 150mm Cabo marrom 300mm Cabo preto Cabo verde Cabo marrom Cabo marrom Cabo preto Cabo azul PTC Cabo azul - 500mm C Sabo marrom - 240mm PTC Cabo azul - 500mm Cabo branco 300mm (2x) φa ۵O Ф≊ **2**O 18ANC-24CA 18A-NC-24VCA ÐŽ Ч € € Og Оä ₽₽ €€ Ø₹ (i) ≥ CHAVE GERAL Cabo branco 230mm (2x) Cabo preto 500mm (2x) Cabo azul 200mm Cabo azul - 100mm Pg.17 G.P/JNIZ

ESQUEMA ELÉTRICO AME-05/15 127V SCHMERSAL SENSOR Cabo branco Cabo marrom BOTÃO LIGA/DESL Cabo preto ЯОПАПТА Cabo amarelo 900mm Cabo azul Cabo amarelo - 150mm Cabo azul - 200mm 9 9 0 0 60mm 9 9 Cabo branco - 950mm Cabo laranja - 950mm Cabo lilas 900mm Cabo laranja - 200mm Cabo branco - 200mm Cabo lilas 900mm MICRO 1 % 2% Cabo branco - 2000mm Α1 **4**2 S22\$12 14 24 Y1 **SRB-201 LC** 13 23 BOTÃO EMERGÊNCIA 1 60mm BOTÃO RESET Cabo azul Cabo azul X bo marro Legenda bitola cabos S11 Cabo 0,75mm² Cabo 1,5mm² Cabo laranja - 1000m S: 24V Cabo amarelo Cabo branco Cabo marrom - 1200mm Cabo branco - 150mm Cabo branco - 150mm Cabo marrom 300mm Cabo preto Cabo verde PTC Cabo azul - 500mm Cabo marrom Cabo preto Cabo azul PTC Cabo azul - 500mm C Sabo marrom - 240mm Cabo branco 300mm (2x) φa ۵O Ф≊ **2**O 18ANC-24CA 18A-NC-24VCA ÐŽ Ч € € Og Оä ₽₽ €€ Ø₹ (i) ≥ Cabo branco 230mm (2x) Cabo preto 500mm (2x) Cabo azul 200mm Cabo azul - 100mm Pg.18 G.P/JNIZ

ESQUEMA ELÉTRICO AME-05/15 220V INSTRUTECH SENSOR Cabo branco Cabo marrom BOTÃO LIGA/DESL Cabo preto ЯОПАПТА Cabo amarelo 900mm Cabo azul Cabo amarelo - 150mm Cabo azul - 200mm 9 9 0 0 60mm 9 9 Cabo branco - 950mm Cabo laranja - 950mm Cabo lilas mm009 Cabo laranja - 200mm Cabo branco - 200mm Cabo lilas 900mm MICRO 1 % 2% Cabo branco - 2000mm Ą 13 23 41 A1 S11 S21S22\$12 14 24 42 1 NC 2 NC BOTÃO EMERGÊNCIA 1 CP-D 301 60mm BOTÃO RESET Cabo azul Cabo azul Y2 Cabo branco - 1000mm Legenda bitola cabos Cabo 0,75mm² Cabo 1,5mm² Cabo laranja - 1000m S: 24V Cabo amarelo Cabo branco Cabo marrom - 1200mm Cabo branco - 150mm Cabo branco - 150mm Cabo vermelho Cabo marrom 300mm Cabo preto Cabo marrom Cabo marrom Cabo preto Cabo azul PTC Cabo azul - 500mm C Sabo marrom - 240mm PTC Cabo azul - 500mm Cabo branco 300mm (2x) φa ۵O Ф≊ **2**O 09A-NC-24VCA 09A-NC-24VCA ÐŽ Ч € € Og Оä ₽₽ €€ Ø₹ (i) ≥ Cabo branco 230mm (2x) Cabo preto 500mm (2x) Cabo azul 200mm Cabo azul - 100mm Pg.19 G.P/JNIZ

ESQUEMA ELÉTRICO AME-05/15 220V SCHMERSAL SENSOR Cabo branco Cabo marrom BOTÃO LIGA/DESL Cabo preto ЯОПАПТА Cabo amarelo 900mm Cabo azul Cabo amarelo - 150mm Cabo azul - 200mm 9 9 0 0 60mm 9 9 Cabo branco - 950mm Cabo laranja - 950mm Cabo lilas mm009 Cabo laranja - 200mm Cabo branco - 200mm Cabo lilas 900mm MICRO 1 % 2% Cabo branco - 2000mm Ą S22\$12 14 24 Y1 A2 **SRB-201 LC** 13 23 BOTÃO EMERGÊNCIA 1 60mm BOTÃO RESET Cabo azul Cabo azul X Legenda bitola cabos S11 Cabo 0,75mm² Cabo 1,5mm² Cabo laranja - 1000m S: 24V Cabo amarelo Cabo branco Cabo marrom - 1200mm Cabo branco - 150mm Cabo branco - 150mm Cabo vermelho Cabo marrom 300mm Cabo preto PTC Cabo azul - 500mm Cabo marrom Cabo preto Cabo azul PTC Cabo azul - 500mm C Sabo marrom - 240mm Cabo branco 300mm (2x) φa ۵O Ф≊ **2**O 09A-NC-24VCA 09A-NC-24VCA ÐŽ Ч € € Og Оä ₽₽ €€ Ø₹ (i) ≥ Cabo branco 230mm (2x) Cabo preto 500mm (2x) Cabo azul 200mm Cabo azul - 100mm Pg.20 G.P/JNIZ

CERTIFICADO RELÉ INSTRUTECH



ZERTIFIKAT CERTIFICATE

EC Type-Examination Certificate

Reg.-No.: 01/205/5297/13

Product tested Safety relay module for

emergency stop applications

Certificate holder

Sensores Eletrônicos Instrutech Ltda.

Rua Maratona, 61 04635-040 São Paulo SP

Brazil

Type designation CP-D Manufacturer see certificate holder

forming the basis of IEC 62051:2012

Codes and standards EN ISO 13849-1:2008 + AC:2009

IEC 60947-5-1:2003

IEC 60204-1:2009 (in extracts)

testing

IEC 61508 Parts 1-7:2010

IEC 60664-1:2007

relay module complies with the requirements of the relevant standards (Cat. 4

/ PL e acc. to EN ISO 13849-1, SIL CL 3 acc. to IEC 62061 / IEC 61508) and can be used in applications up to Cat. 4 / PL e acc. to EN ISO 13849-1 and

SIL 3 acc. to IEC 62061 / IEC 61508.

Specific requirements. The instructions of the associated installation and Operating Manual shall be

considered.

It is confirmed, that the product under test complies with the requirements for machines defined in Annex I of the EC Directive 2006/42/EC.

This certificate is valid until 2018-03-21.



Berlin, 2013-03-21

Functional Safety Type Approved

WWW.tex.com ID 0600000000

The issue of this certificate is based upon an examination, whose results are documented in report-no.: 969/M 383.00/13 dated 2013-03-21.

The holder of a valid licence certificate for the product tested is authorized to affix the test main shown opposite to products, which are identical with the product on the product of the prod

Office &

Certification Body for Machinery, NB 0035

Dipl.-Ing. Eberhard Frejno



CERTIFICADO REI É SCHMERSAL



ZERTIFIKAT **CERTIFICATE**

EC Type-Examination Certificate

Reg.-Nr./No.: 01/205/0739/10

Eletroeletronica Industrial LTDA

Prüfgegenstand Product tested

Logikeinheit für Sicherheitsfunktionen,

Sicherheitsrelaisbaugruppe

Logic unit to ensure safety functions,

Safety relay unit

Zertifikatsinhaber

ACE Schmersal

Rodovia Boituva License holder

Brazil

Porto Feliz Km 12 18550-000 Boituva SP

SRB 201LC

Hersteller

wie Zertifikatsinhaber

Typbezeichnung Type designation

Manufacturer

see licence holder

Prüfgrundlagen

EN 60947-5-1:2004 + A1:2009 EN 62061:2005 Codes and standards forming EN ISO 13849-1:2008

EN ISO 13849-2:2008 IEC 61508 Parts 1-7:2000 EN 60204-1:2006 EN 50178:1997

IEC 61326-3-1:2008 GS-ET- 20:2009

Bestimmungsgemäße Verwendung

the basis of testing

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der Prüfgrundlagen (Kat. 4 / PL e nach EN ISO 13849-1, SIL CL 3 nach EN 62061 / IEC 61508) und kann in Anwendungen bis Kat. 4 / PL e nach

EN ISO 13849-1 und SIL 3 nach EN 62061 / IEC 61508 eingesetzt werden. Intended application

The product complies with the requirements of the relevant standards (Cat. 4 / PL e acc. to EN ISO 13849-1, SL CL 3 acc. to EN 62061 / IEC 61508) and can be used in applications up to Cat. 4 / PL e act. to EN ISO 13849-1 and SIL 3 acc. to EN 62061 / IEC 61508.

Besondere Bedingungen

übereinstimmt

Die Hinweise in der zugehörigen Installations- und Betriebsanleitung sind zu beachten.

The instructions of the associated Installation and Operating Manual shall be considered. Specific requirements Es wird bestätigt, dass das Produkt mit den Anforderungen nach Anhang I der Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen

It is confirmed, that the product tested complies with the requirements for machines defined in Annex I of the EC Directive 2006/42/EC

Dieses Zertifikat ist gültig bis 22.04.2015.

This certificate is valid until 2015-04-22



Der Prüfbericht-Nr.: 968/EZ 431.00/10 vom 22.04.2010 ist Bestandteil dieses Zertifikates.

Der Inhaber eines für den Prüfgegenstand gültigen Genehmigungs-Ausweises ist berechtigt, die mit dem Prüfgegenstand übereinstimmenden Erzeugnisse mit dem abgebildeten Prüfzeichen zu versehen.

The test report-no.: 968/EZ 431.00/10 dated 2010-04-22 is an integral part of this certificate.

The holder of a valid licence certificate for the product tested is authorized to affix the test mark shown opposite to products, which are identical with the product tested

Berlin, 2010-04-22

ndustrie Certification Body for Machinery, NB 0035 ng. Eberhard Freino

TERMO DE GARANTIA

A empresa compromete-se com a garantia de 6 (seis) meses referente ao produto abaixo qualificado, a partir da data da revenda ao cliente final, mediante as seguintes condições e normas:

- 1) A empresa não cobrirá em hipótese alguma defeitos e riscos na pintura ou amassamento decorrentes de transporte, devendo estes serem exigidos da transportadora no momento da entrega, ou seja, recebimento da mercadoria. Também não terão garantia equipamentos expostos ao tempo, ou que por alguma forma após seu uso tenham ficado muito tempo sem funcionamento, pois poderá aparecer ferrugem nas partes de movimento não lubrificadas.
- 2) A garantia não cobrirá vidros, lâmpadas, fusíveis, chaves contactoras, resistências, termostatos, controlador de temperatura, relés, válvulas solenóides de água e válvula solenóide de gás, pois são componentes sensíveis às variações de tensão elétrica, transporte não apropriado, instalações não apropriadas e sem proteção.
- 3) O motor elétrico, quando danificado, deve ser encaminhado à Assistência Técnicas dos respectivos fabricantes, devendo ocorrer um prévio contato com a G.Paniz.
- 4) O cliente terá o direito a Assistência Técnica no local de uso da máquina cuja medida da mesma seja maior que 0,360m³ ou peso superior a 94 kg. Caso a máquina não se enquadre nas medidas citadas, a mesma deverá ser enviada para a Assistência Técnica Autorizada mais próxima. Caso seja constatado que houve mau uso ou instalação inadequada do equipamento, a visita, o deslocamento e os custos do conserto correrão por conta do usuário, mesmo sendo no período de garantia.
- 5) A garantia estabelecida pela fábrica refere-se à máquinas que em serviço e uso normal apresentarem defeitos de material ou montagem. A fábrica reserva o direito de dar pareceres e não autoriza outras pessoas a julgar defeitos apresentados durante a vigência da garantia. A garantia cobrirá custos com a mão-de-obra desde que a mesma seja executada pela Assistência Técnica Autorizada. Excluem-se da garantia defeitos ou avarias resultantes de acidentes por negligência nas operações.
- 6) A empresa não se responsabiliza por modificações no produto, salvo as alterações feitas pela própria fábrica.
- 7) Após 3 (três) meses de uso, considera-se fora de garantia todas peças ou acessórios que tenham desgaste natural ou acelerado tais como: rolamentos e retentores, discos do Moedor de Carne e do Preparador de Alimentos; globo, pá e espiral da Batedeira Planetária; feltros da Modeladora; trefilas, caracóis e alimentadores de extrusão.



8) Regulagens, lubrificações, ajustes e limpeza do equipamento, oriundos de seu uso e funcionamento, não serão cobertos pela garantia, devendo estes correr por conta do proprietário.

9) EXTINÇÃO DA GARANTIA:

- ✓ A não execução dos serviços de revisão e lubrificação constantes no Manual de Instrução do equipamento;
- ✓ O emprego de peças e componentes não originais e não recomendadas pela empresa;
- ✓ Modificação do produto e consequente alteração das características técnicas de funcionamento, com exceção às executadas pela empresa;
- ✓ Utilização das máquinas e equipamentos para outras funções que não sejam as indicadas pelo fabricante;
- ✓ Pelo decurso do prazo de validade da garantia.

Obs: Para qualquer demanda judicial fica eleito o Foro da Comarca de Caxias do Sul (RS), com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

,						
LISTA DE R	EVISÕES N	/IÁQUINA				
Intervenções realizadas						
Data de Intervenções						
Serviço realizado						
Peças reparadas ou substituidas						
Condições de segurança do equipamento						
Indicações conclusivas quanto as condições de segurança da máquina	Conforme Não Conforme					
Responsável						



LISTA DE REVISÕES MANUAL


Revisão	Nº Série Inicial	Nº Série Final	CDA
00	010113XXXXXX	070514XXXXXX	*
01	080514XXXXXX	-	

^{*} Alterado conforme layout novo. Modelo SSV1.

CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO

NÚMERO	DESCRIÇÃO	PERIODICIDADE
01	ESTICAR CORREIAS	1800 HORAS
02	LUBRIFICAR ENGRENAGENS	1800 HORAS
03	TROCAR ROLAMENTOS MANCAIS	8000 HORAS
04	TROCAR RETENTORES	8000 HORAS
05	TROCAR CORREIAS	4000 HORAS
06	LIMPEZA SISTEMA ELÉTRICO	1800 HORAS
07	REAPERTO SISTEMA ELÉTRICO	1800 HORAS
08	LIMPEZA EXTERNA EQUIPAMENTO	DIÁRIA

AME-05/15



Visualize aqui os dados do seu equipamento como nº de série, modelo, frequência, tensão.



G.Paniz Indústria de Equipamentos para Alimentação Ltda.

Rua Adolfo Randazzo, 2010 - Cx. Postal 8012 - CEP. 95046-800 - Caxias do Sul -RS CNPJ 90.771.833/0001-49